
# MICROPROCESSADORES E MICROCONTROLADORES




Timer mais completo do MSP430.


Registrador TAR, de 16 bits, é incrementado de acordo com o sinal de clock escolhido.

Quando TAR retorna a 0, a flag TAIFG é setada.

Canais de captura - é possível guardar nos registradores TACCRx o valor de TAR no instante em que muda um sinal de escolha (interno ao MSP430 ou externo). Este evento pode também gerar um interrupção.




Canais de comparação - é possível mudar o valor de uma saída de escolha (interna ao MSP430 ou externa) quando TAR = TACCRx. Este evento pode também gerar um interrupção.




O número de canais varia de acordo com a família. A maioria tem três canais, 0, 1 e 2. Todos dependem do mesmo registrador, TAR, o que garante o sincronismo entre eles.

O canal 0 é especial: possui um endereço de interrupção de maior prioridade, e é usado para controlar o modo de funcionamento do Timer\_A, de forma geral.



#### TIMER A



TA1

inputs

CCI1A →

CCI1B →

GND →

vcc →


**CCIS**x


Sinais de clock disponíveis, escolhidos via bits TASSELx, no


registrador TACTL. EQU0 J TA1 Capture/compare channel 1 output output OUT1 comparator mode CMx **OUTMOD**x capture TACCR1 TACCR1 mode **CCIFG** (CCIFG1) CCI → SCCI latch


mer block


**TAIFG** 






































É recomendado parar o Timer\_A (MC=0) antes de mudar suas configurações.

